AIR&LIGHT+

智能風扇燈・操作說明書

官方網站

操作影片

vasee

目 錄

開機示圖 01
顯示螢幕在首頁狀態下操作說明 02
螢幕休眠示圖說明 04
首頁-狀態說明頁 05
單向設置模式-狀態說明頁 07
單向設置模式-進入細部控制設置 09
細部設定項目-日間風扇/夜間風扇說明 10
細部設定項目-除霧時間 11
細部設定項目-日間自然風-風動時間 12
細部設定項目-日間自然風-風停時間/夜間自然風扇 .13
細部設定項目-夜間自然風-風動時間/風停時間 14
細部設定項目-標準瓶設定 15
細部設定項目-加大瓶設定 16
細部設定項目-特大瓶設定 17
細部設定項目-每日開燈設定/儲存設定 18
細部設定項目-離開目錄 19

開機示圖

顯示螢幕在單項狀態下操作說明

(首頁狀態下，短按 ···目錄按鈕 觸發)

介面名稱	動作	功 能 說 明
顯示介面		顯示燈蓋各狀態(詳情請見狀態說明頁)
減號按鈕	短按	逐一調降數值 / 關閉
	長按	快速調降數值
加號按鈕	短按	逐一增加數值 / 確認 / 開啟
	長按	快速增加數值
目錄按鈕	短按	切換螢幕到下一頁(循環式選單)
	長按	快速返回首頁

首頁-狀態說明頁

顯 示 內 容	說 明
	❶ PL植物燈強度(0-100%) ❷ FS1位置1全光譜白燈強度(0-100%) ❸ FS2位置2全光譜白燈強度(0-100%) ❹ UV 殺菌UV燈強度(0-100%) ❺ 倒數計時器,歸零時自動開燈或關燈 ❻ 風扇運作狀態<動畫隨風扇轉動> ❼ 風扇目前強度值(0-100%) ❽ 如開啟風扇間歇模式(自然風模式) 前兩位數字:風扇運作時間(1-15分鐘) 後兩位數字:風扇停止轉動時間 (1-15分鐘) 以此達到循環做動

單項設置模式-狀態說明頁 (於首頁狀態下單擊 ···目錄按鈕 進入)

顯 示 內 容	說 明
	❶ 目前調控的燈珠位置圖與名稱 ❷ 目前該區域亮度值(透過加減號調控)
	❶ 目前調控的燈珠位置圖與名稱 ❷ 目前該區域亮度值(透過加減號調控)

顯示螢幕在首頁狀態下操作說明

介面名稱	動作	功 能 說 明
顯示介面		顯示燈蓋各狀態(詳情請見狀態說明頁)
減號按鈕	短按	燈光熄滅進入夜晚模式
	長按	四種燈光強度漸弱(最低為全1)
加號按鈕	短按	燈光亮起進入白天模式
	長按	四種燈光強度漸強(最高為全100)
目錄按鈕	短按	視窗頁面切換,進入單項狀態數值調整

螢幕休眠示圖

螢幕休眠模式
(燈具閒置1分鐘後自動運行)
觸摸任一鍵既可喚醒

首頁-狀態說明頁 (於首頁狀態下單擊 ···目錄按鈕 進入)

顯 示 內 容	說 明
	風扇間歇轉動狀態符號 實心圓圈式: 風扇為間歇模式開閉 半填充圓式: 風扇間歇模式啟動

單項設置模式-狀態說明頁 (於首頁狀態下單擊 ···目錄按鈕 進入)

顯 示 內 容	說 明
	❶ 目前調控的燈珠位置圖與名稱 ❷ 目前該區域亮度值(透過加減號調控)
	❶ 目前調控的燈珠位置圖與名稱 ❷ 目前該區域亮度值(透過加減號調控)

單項設置模式-狀態說明頁 (於首頁狀態下單擊 ⋯目錄按鈕 進入)

顯示內容	說明
Setting & Save 設定	單擊 ＋號按鈕 進入細部控制設置

細部設定項-狀態說明頁 (於設定圖案下單擊 ＋號按鈕 進入)

顯示內容	說明
夜間通風強度 (%) 日間風扇 30 % 夜間風扇 20 % 除霧時間 5 分	除霧時間: 此欄位用於打開電燈時,以最強風速運作的時間,以達到開燈無霧氣之效果 可設置0-100分鐘

細部設定項-狀態說明頁 (於設定圖案下單擊 ＋號按鈕 進入)

顯示內容	說明
關閉自然風 (分鐘) 自然風開關 OFF 風動時間 4 分 風停時間 1 分	日間(開燈時)-風停時間: 可設置風扇停止轉1-15分鐘 之後運行風動時間
夜間自然風開關 自然風開關 OFF 風動時間 4 分 風停時間 1 分	夜間(關燈時)-自然風開關: 此欄位若為ON表示開敞風模式已啟動 (依據風動時間與風停時間,自動循環) 點擊＋設定為ON 此欄位若為OFF表示開敞風模式已關閉 點擊－設定為OFF

細部設定項-狀態說明頁 (於設定圖案下單擊 ＋號按鈕 進入)

顯示內容	說明
適用約1.5公升 標準瓶 (小) 加大瓶 (中) 特大瓶 (大)	標準瓶(小): 點擊＋快速載入建議設定值, (小)約為1.5公升容器使用,設定值如下 PL: 40%｜FS1: 40%｜FS2: 40% UV: 40% 日間風扇:30% 夜間風扇:20% 除霧:5分鐘 日/夜自然風:OFF 每日開燈8小時 (注意:此功能為快速載入設定值, 無自動儲存)

細部設定項-狀態說明頁 (於設定圖案下單擊 ＋號按鈕 進入)

顯示內容	說明
適用約5~10公升 標準瓶 (小) 加大瓶 (中) 特大瓶 (大)	加大瓶(大): 點擊＋快速載入建議設定值, (大)約為5~10公升容器使用, 設定值如下 PL: 100%｜FS1: 100%｜FS2: 100% UV: 100% 日間風扇:100% 夜間風扇:40% 除霧:15分鐘 日/夜自然風:OFF 每日開燈8小時 (注意:此功能為快速載入設定值, 無自動儲存)

細部設定項-狀態說明頁 (於設定圖案下單擊 ＋號按鈕 進入)

顯示內容	說明
回到待機主畫面 開燈 8小時/日 儲存設定 SAVE 離開目錄 EXIT	離開目錄EXIT: 單擊＋將離開選單返回首頁 選單內任一欄位下長按 ⋯ 也可離開目錄快速返回首頁 或閒置30秒將自動回到首頁

細部設定項-狀態說明頁 (於設定圖案下單擊 ＋號按鈕 進入)

顯示內容	說明
日間通風強度 (%) 日間風扇 30 % 夜間風扇 20 % 除霧時間 5 分	❶ 簡易說明欄:提示您目前設置的作用 ❷ 目前設定中的數值 (透過＋與－號鍵調控) 日間風扇值:此欄位用於開燈狀態下 風扇運轉強度,數值越高 抵內環境越乾燥
夜間通風強度 (%) 日間風扇 30 % 夜間風扇 20 % 除霧時間 5 分	夜間風扇值: 此欄位用於關燈狀態下 風扇運轉強度,數值越高 抵內環境越乾燥

細部設定項-狀態說明頁 (於設定圖案下單擊 ＋號按鈕 進入)

顯示內容	說明
日間自然風開關 自然風開關 OFF 風動時間 4 分 風停時間 1 分	日間(開燈時)-自然風開關: 此欄位若為ON表示開敞風模式已啟動 (依據風動時間與風停時間,自動循環) 點擊＋設定為ON 此欄位若為OFF表示開敞風模式已關閉 點擊－設定為OFF
啟動自然風 (分鐘) 自然風開關 OFF 風動時間 4 分 風停時間 1 分	日間(開燈時)-風動時間: 可設置風扇運轉1-15分鐘 之後運行風停時間

細部設定項-狀態說明頁 (於設定圖案下單擊 ＋號按鈕 進入)

顯示內容	說明
啟動自然風 (分鐘) 自然風開關 OFF 風動時間 4 分 風停時間 1 分	夜間(關燈時)-風動時間: 可設置風扇停止轉1-15分鐘 之後運行風停時間
關閉自然風 (分鐘) 自然風開關 OFF 風動時間 4 分 風停時間 1 分	夜間(關燈時)-風停時間: 可設置風扇停止轉1-15分鐘 之後運行風動時間

細部設定項-狀態說明頁 (於設定圖案下單擊 ＋號按鈕 進入)

顯示內容	說明
適用約2~4公升 標準瓶 (小) 加大瓶 (中) 特大瓶 (大)	加大瓶(中): 點擊＋快速載入建議設定值, (中)約為2~4公升容器使用,設定值如下 PL: 65%｜FS1: 65%｜FS2: 65% UV: 65% 日間風扇:40% 夜間風扇:25% 除霧:10分鐘 日/夜自然風:OFF 每日開燈8小時 (注意:此功能為快速載入設定值, 無自動儲存)

細部設定項-狀態說明頁 (於設定圖案下單擊 ＋號按鈕 進入)

顯示內容	說明
每日開燈(小時) 開燈 8小時/日 儲存設定 SAVE 離開目錄 EXIT	開燈 8 小時/日: 預設為每日開燈8小時 自動換算一日循環(關燈16小時) 最長可設置開燈23小時 (單擊＋與－號調控)
儲存當前的設定 開燈 8小時/日 儲存設定 SAVE 離開目錄 EXIT	儲存設定SAVE: 單擊 ＋ 將見 **OK** 字樣顯示 表示已將燈蓋目前所有數值寫入 初始模式,即便斷電重啟數值都會恢復 為該設定值

月光模式 (於關燈的模式下長按 ＋ 號按鈕 進入)

顯示內容	說明
月光模式 10(%) PL FS1 FS2 UV 07:58 30% 04-01	關燈的模式下長按 ＋ 號按鈕 進入月光模式,能提供微光 在夜晚時候也能看清 亦能當作小夜燈 解除方式:長按 - 號