AIR&LIGHT+

智能风扇灯·操作说明书

vasee

目 錄

开机示图---------- 01
显示屏幕在首页状态下操作说明---------- 02
屏幕休眠示图说明---------- 04
首页－状态说明页---------- 05
单项设置模式－状态页说明---------- 07
单项设置模式－进入细项控制设置---------- 09
细项控制设置－日间风扇/夜间风扇说明---------- 10
细项控制设置－除雾时间---------- 11
细项控制设置－日间自然风｜风动时间---------- 12
细项控制设置－日间自然风｜风动时间｜夜间自然风-- 13
细项控制设置－夜间自然风｜风动时间｜风停时间----- 14
细项控制设置－标准瓶设定---------- 15
细项控制设置-加大瓶设定---------- 16
细项控制设置-慝大瓶设定---------- 17
细项控制设置-美日开灯设定/储存设定---------- 18
细项控制设置-离开菜单---------- 19
显示屏幕在首页状态下操作说明-月光模式---------- 20

开机示图

显示屏幕在单项状态下操作说明

(首页菜单下，短按 菜单按钮 触发)

介面名称	动作	功 能 说 明
屏幕显示		显示灯盖各状态(详情请见状态说明页)
减号按钮	短按	逐一调降数值/关闭
	长按	快速调降数值
加号按钮	短按	逐一增加数值/确认/进入
	长按	快速增加数值
菜单按钮	短按	滚动到下一页菜单(循环滚动)
	长按	返回首页

首页-各项名称/数值说明

显 示 内 容	名 称 / 数 值 说 明
	❶ PL-植物灯强度(0-100%) ❷ FS1-全光谱1白灯强度(0-100%) ❸ FS2-全光谱2白灯强度(0-100%) ❹ UV-UV灯强度(0-100%) ❺ 倒数计时器·启零时自动开灯或关灯 ❻ 风扇运作状态<动画显示风扇转动> ❼ 风扇强度(0-100%) ❽ 自然风 (间歇风扇模式) 模式设定数值 开启情况下依以下数值设定循环工作 前两位数字:风扇转动时间(1-15分钟) 后两位数字:风扇停止时间(1-15分钟)

单项设置模式-状态说明页 (首页菜单下，短按 菜单按钮 触发)

显 示 内 容	名 称 / 数 值 说 明
	❶ 显示目前功能灯的位置与名称 ❷ 目前该灯量度值 (可在此页面透过加减号按钮调控)
	❶ 显示目前功能灯的位置与名称 ❷ 目前该灯量度值 (可在此页面透过加减号按钮调控)

显示屏幕在首页状态下操作说明

介面名称	动作	功 能 说 明
屏幕显示		显示灯盖各状态(详情请见状态说明页)
减号按钮	短按	灯光熄灭进入夜晚模式
	长按	所有灯光强度减弱(最低为全1)
加号按钮	短按	灯光亮起进入白天模式
	长按	所有灯光强度增强(最高为全100)
菜单按钮	短按	滚动菜单，进入单项状态数值调整

屏幕休眠示图

屏幕休眠模式
(闲置1分钟后屏幕自动休眠)
触摸任一按键即可唤醒

首页-各项名称/数值说明

显 示 内 容	名 称 / 数 值 说 明
	正常风/自然风(间歇风扇模式)状态符号 实心圆图示:正常风(风扇长转动) 半填充图示:自然风(间歇风扇)

单项设置模式-状态说明页 (首页菜单下，短按 菜单按钮 触发)

显 示 内 容	名 称 / 数 值 说 明
	❶ 显示目前功能灯的位置与名称 ❷ 目前该灯量度值 (可在此页面透过加减号按钮调控)
	❶ 显示目前功能灯的位置与名称 ❷ 目前该灯量度值 (可在此页面透过加减号按钮调控)

单项设置模式-状态说明页 (首页菜单下，短按 ··· 菜单按钮 触发)

显示内容	名称/数值说明
Setting & Save 设定	单击 + 加号按钮 进入细项控制设置

细项控制设置-状态说明页 (首设定菜单下单击 + 加号按钮 进入)

显示内容	名称/数值说明
开灯自动除雾 (分钟) 日间风扇 30 % 夜间风扇 20 % 除雾时间 5 分	**除雾时间:** 除雾功能为在系统打开电灯时， 以最强风速运作以除去瓶上的雾气 此设定值为设定除雾的时间 可设置为0-100分钟

细项控制设置-状态说明页 (首设定菜单下单击 + 加号按钮 进入)

显示内容	名称/数值说明
关闭自然风 (分钟) 自然风开关 OFF 风动时间 4 分 风停时间 1 分	**日间(开灯时)-风停时间:** 可设置风扇运转1-15分钟 到达设定时间后运行风停时间
夜间自然风开关 自然风开关 OFF 风动时间 4 分 风停时间 1 分	**夜间(关灯时)-自然风(间歇风)开关:** 运行依照风动风停时间设置循环动作 ON表示自然风(间歇风) 模式启动 点击 + 设定为ON OFF表示自然风(间歇风) 模式关闭 点击 − 设定为OFF

细项控制设置-状态说明页 (首设定菜单下单击 + 加号按钮 进入)

显示内容	名称/数值说明
适用1.5公升瓶 标准瓶(小) 加大瓶(中) 特大瓶(大)	**标准瓶(小):** 点击 + 快速加载以下设定值， 适用1.5公升(以下)容器使用， 设定值如下 PL:40% | FS1:40% | FS2: 40% UV:40% 日间风扇:30% 夜间风扇:20% 除雾时间:5分钟 日/夜自然风:OFF 每日开灯时间:8小时 (注意:此功能为快速载入设定值， 无法自动储存)

细项控制设置-状态说明页 (首设定菜单下单击 + 加号按钮 进入)

显示内容	名称/数值说明
适用5~10公升瓶 标准瓶(小) 加大瓶(中) 特大瓶(大)	**特大瓶(大):** 点击 快速加载以下设定值， 适用5~10公升容器使用， 设定值如下 PL:100% | FS1:100% FS2: 100% UV:100% 日间风扇:100% 夜间风扇:40% 除雾时间:15分钟 日/夜自然风:OFF 每日开灯时间:8小时 (注意:此功能为快速载入设定值， 无法自动储存)

细项控制设置-状态说明页 (首设定菜单下单击 + 加号按钮 进入)

显示内容	名称/数值说明
回到待机主页面 开灯 8 小时/日 储存设定 SAVE 离开目录 EXIT	**离开目录 EXIT:** 单击 + 将离开当前菜单返回首页 返为首页的其他方式 在任一页面下长按 ··· 或是闲置30秒后 也可返为到首页

细项控制设置-状态说明页 (首设定菜单下单击 + 加号按钮 进入)

显示内容	名称/数值说明
日间通风强度 (%) 日间风扇 30 % 夜间风扇 20 % 除雾时间 5 分	❶ 说明栏位:提示目前设置的项目名称 ❷ 目前设置相关数值， 透过 ··· 滚动细项，透过 + 与 − 号键调控 **日间风扇:设定开灯状态下的风扇转速，** 数值越大风扇转数越高， 瓶内环境越乾燥
夜间通风强度 (%) 日间风扇 30 % 夜间风扇 20 % 除雾时间 5 分	**夜间风扇:设定关灯状态下的风扇转速，** 数值越大风扇转数越高， 瓶内环境越乾燥

细项控制设置-状态说明页 (首设定菜单下单击 + 加号按钮 进入)

显示内容	名称/数值说明
日间自然风开关 自然风开关 OFF 风动时间 4 分 风停时间 1 分	**日间(开灯时)-自然风(间歇风)开关:** 运行依照风动风停时间设置循环动作 ON表示自然风(间歇风) 模式启动 点击 + 设定为ON OFF表示自然风(间歇风) 模式关闭 点击 − 设定为OFF
启动自然风 (分钟) 自然风开关 OFF 风动时间 4 分 风停时间 1 分	**日间(开灯时)-风动时间:** 可设置风扇运转1-15分钟 到达设定时间后运行风停时间

细项控制设置-状态说明页 (首设定菜单下单击 + 加号按钮 进入)

显示内容	名称/数值说明
启动自然风 (分钟) 自然风开关 OFF 风动时间 4 分 风停时间 1 分	**夜间(关灯时)-风动时间:** 可设置风扇运转1-15分钟 到达设定时间后运行风停时间
关闭自然风 (分钟) 自然风开关 OFF 风动时间 4 分 风停时间 1 分	**夜间(关灯时)-风停时间:** 可设置风扇运转1-15分钟 到达设定时间后运行风停时间

细项控制设置-状态说明页 (首设定菜单下单击 + 加号按钮 进入)

显示内容	名称/数值说明
适用2~4公升瓶 标准瓶(小) 加大瓶(中) 特大瓶(大)	**加大瓶(中):** 点击 + 快速加载以下设定值， 适用2~4公升容器使用， 设定值如下 PL:65% | FS1:65% | FS2: 65% UV:65% 日间风扇:40% 夜间风扇:25% 除雾时间:10分钟 日/夜自然风:OFF 每日开灯时间:8小时 (注意:此功能为快速载入设定值， 无法自动储存)

细项控制设置-状态说明页 (首设定菜单下单击 + 加号按钮 进入)

显示内容	名称/数值说明
每日开灯(小时) 开灯 8 小时/日 储存设定 SAVE 离开目录 EXIT	**开灯 8 小时/日:** 预设为每日开灯8小时 并自动换算关灯时间16小时(24-8) 每日循环 开灯时间最长可设置23小时 单击 + 与 − 调控
储存当前的设定 开灯 8 小时/日 储存设定 SAVE 离开目录 EXIT	**储存设定 SAVE:** 单击 + 后见屏幕上出现OK 即表示已将目前所有设定写入系统 并设定为初始，就算断电重启， 依旧按该设定启动

月光模式 (首设定菜单关灯情况下长按 + 加号按钮 进入)

显示内容	名称/数值说明
月光模式 1(%) PL FS1 FS2 UV 07:58 30% 04-01	**月光模式** 在关灯模式下，长按 + 进入月光模式。 即使在夜间也能提供弱光， 可以用作小夜灯。 并可长按 + 或 − 调节亮度(最高20%) 当亮度达0%时则取消夜光模式